

TELARIS 0701/0702

Gerätetester

Bedienungsanleitung



TELARIS 0701/0702

Bedienungsanleitung

Anleitung

Beschränkte Gewährleistung und Haftungsbeschränkung	4
Reparatur	4
Reparaturen und Austausch außerhalb der Garantie.....	4
Auf dem Gerät oder in der Bedienungsanleitung vermerkte Hinweise:	5
Modell und Typenbezeichnung/Identifizierung	6
Produktbeschreibung	6
Lieferumfang	6
Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)	7
Transport und Lagerung.....	7
Sicherheitshinweise	8
Bedienelemente und Display	10
Frontplatte	10
LC-Anzeige	12
Allgemeines zum Durchführen von Messungen	13
Durchführung von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702	14
Durchführen von Einzelprüfungen	15
Messung des Schutzleiterwiderstandes.....	15
Allgemeines zur Messung des Schutzleiterwiderstandes	15
Messung des Schutzleiterwiderstandes (RPE)	16
Durchführung der Messung:	16
Messung des Schutzleiterwiderstandes (RPE) bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker	18
Kompensation des Messleitungswiderstandes	20
Messung des Isolationswiderstandes.....	22
Allgemeines zur Messung des Isolationswiderstandes	22
Messung des Isolationswiderstandes (RISO)	22
Messung des Isolationswiderstandes (RISO) bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker	24
Messung des Ersatzableitstromes	26
Allgemeines zur Messung des Ersatzableitstromes	26
Messung des Ersatzableitstromes (IEA)	26
Messung des Ersatzableitstromes (IEA) bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker	28
Messung des Berührungstromes IB	30
Allgemeines zur Messung des Berührungstromes.....	30
Messung des Berührungstromes (IB)	32
Messungen des Schutzpegels von Überspannungsschutzeinrichtungen (Varistoren) ..	34
Allgemeines zur Messung des Schutzpegels	34

Messung des Schutzpegels	35
Messung des Schutzleiterstromes und Differenzstromes mit Zubehör	
Schuko-Messadapter (Option)	38
Messung des Schutzleiterstromes (IPE)	40
Messung des Differenzstromes (ID)	42
Funktionsprüfung, Messung des Verbraucherstromes	
mit Zubehör Schuko-Messadapter (Option)	44
Allgemeines zur Funktionsprüfung	44
Funktionsprüfung mit Messung des Verbraucherstromes (ILAST)	44
Strommessung mit externem Stromzangenadapter mit Zubehör	
Stromzangenadapter (Option)	46
Allgemeines zur Strommessung mit Stromzangen	46
Messung des Schutzleiterstromes mit Stromzangenadapter (IEXT)	46
Prüflinge mit Drehstromanschluss	48
Eingabe der Prüflingsnummer	50
Abrufen von Messwerten	51
Drucken von Messwerten	52
Löschen von gespeicherten Messwerten/Anzeige der Speicherplatznummer	53
Löschen aller gespeicherten Messwerte:	54
Datenübertragung über die Infrarotschnittstelle	54
Eingebaute Sicherungen	55
Anzeige bei ausgelösten Sicherungen.....	55
Beschreibung der verwendeten Sicherungen	55
Wartung	56
Reinigung	56
Kalibrierintervall.....	56
Technische Daten	57

Beschränkte Gewährleistung und Haftungsbeschränkung






Es wird gewährleistet, dass dieses BEHA-Amprobe-Produkt für die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungspflicht ab dem Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Nachlässigkeit, Missbrauch, Änderungen oder abnormale Betriebsbedingungen bzw. unsachgemäße Handhabung. Die Verkaufsstellen sind nicht dazu berechtigt, diese Gewährleistung im Namen von Amprobe zu erweitern. Um während der Gewährleistungsperiode Serviceleistungen zu beanspruchen, das Produkt mit Kaufnachweis an ein autorisiertes Amprobe Service-Center oder an einen Amprobe-Fachhändler/-Distributor einsenden. Einzelheiten siehe Abschnitt „Reparatur“ oben. DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ALLE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN - VERTRAGLICH GEREGLTE ODER GESETZLICHE VORGESCHRIEBENE - EINSCHLIESSLICH DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN ABGELEHNT DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE AUF BELIEBIGER URSACHE ODER RECHTSTHEORIE BERUHEN. Weil einige Staaten oder Länder den Ausschluss oder die Einschränkung einer implizierten Gewährleistung sowie von Begleit- oder Folgeschäden nicht zulassen, ist diese Gewährleistungsbeschränkung möglicherweise für Sie nicht gültig.

Reparatur

Zu allen Geräten, die zur Reparatur oder Kalibrierung im Rahmen der Garantie oder außerhalb der Garantie eingesendet werden, muss folgendes beigelegt werden: Name des Kunden, Firmenname, Adresse, Telefonnummer und Kaufbeleg. Zusätzlich bitte eine kurze Beschreibung des Problems oder der gewünschten Wartung sowie die Messleitungen dem Messgerät beilegen. Die Gebühren für Reparaturen außerhalb der Garantie oder für den Ersatz von Instrumenten müssen als Scheck, Geldanweisung, Kreditkarte (Kreditkartennummer mit Ablaufdatum) beglichen werden oder es muss ein Auftrag an Amprobe formuliert werden.

BEHA-AMPROBE GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
Germany
Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0
Fax: +49 (0) 7684 8009 - 410
www.amprobe.de
info@amprobe.de

Auf dem Gerät oder in der Bedienungsanleitung vermerkte Hinweise:

	Warnung vor einer Gefahrenstelle. Bedienungsanleitung beachten.
	Hinweis Bitte unbedingt beachten.
	Vorsicht! Gefährliche Spannung, Gefahr des elektrischen Schlages.
	Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE Richtlinie 2002/96/EG).
	Konformitätszeichen, bestätigt die Einhaltung der gültigen Richtlinien. Die EMV-Richtlinie (89/336/EWG) werden eingehalten. Die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) wird ebenfalls eingehalten.

WARNHINWEIS

- Die Bedienungsanleitung enthält Informationen und Hinweise, die zu einer sicheren Bedienung und Nutzung des Gerätes notwendig sind.

Vor der Verwendung (Inbetriebnahme) des Gerätes ist die Bedienungsanleitung aufmerksam

- Wird die Anleitung nicht beachtet oder sollten Sie es versäumen, die Warnungen und Hinweise zu beachten, können ernste Verletzungen des Anwenders bzw. Beschädigungen des Gerätes eintreten.

Modell und Typenbezeichnung/Identifizierung

Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich der Seriennummernaufkleber und die Bestellnummer. Bei Rückfragen bitte immer die Produktbezeichnung, die Bestell- und Seriennummer angeben.

Produktbeschreibung

Der BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 ist ein multifunktionales Prüfgeräte zur regelmäßigen Überwachung und Kontrolle von elektrischen Betriebsmitteln gemäß Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), BGV A3, DIN VDE 0701-0702. Die zur Feststellung der elektrischen Sicherheit notwendigen Messungen nach DIN VDE 0701-0702 können durchgeführt werden.

Beim TELARIS 0701/0702 kann zusätzlich ein externer Schuko-Messadapter zur Messung von Schutzleiter-, Differenz- und Lastströmen oder ein Stromzangenadapter zur Messung von Schutzleiterströmen angeschlossen werden. Der BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 zeichnen sich durch folgende Punkte aus:

- Schutzleiterwiderstandsmessung
- Isolationswiderstandsmessung
- Ersatzableitstrom
- Berührungstrommessung
- Ansprechspannung von Überspannungsschutzeinrichtungen (Varistoren)
- Anschluss für externen Schuko-Messadapter zur Messung von Schutzleiter-, Differenz- und Lastströmen
- Anschluss für externen Stromzangenadapter zur Messung von Schutzleiterströmen auch an 3-phasigen Prüflingen

Lieferumfang

- 1 St. TELARIS 0701/0702
- 1 St. Messleitung mit Prüfspitze (am Gerät montiert)
- 2 St. Messleitungen
- 2 St. Prüfspitzen
- 2 St. Krokodilklemmen
- 1 Tüte Musteretiketten
- 1 St. Schnellhilfekarte
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Schuko-Messadapter
- Anschlussadapter für Stromzange
- Software es control 0701-0702/0751/0113
- es control Komplettversion
- Protokolldrucker
- Schnittstellenadapter
- Messadapter (zur Prüfung von Geräten mit Drehstromanschluss):
- CEE 5-polig, 16 A
- CEE 5-polig, 32 A

Messadapter

(zur Messung des Schutzleiterstromes in Verbindung mit dem Stromzangenadapter):

- Schuko-Schuko
- CEE 5-polig, 16 A
- CEE 5-polig, 32 A

Transport und Lagerung

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine spätere Versendung, z.B. zur Kalibration auf. Transportschäden aufgrund von mangelhafter Verpackung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten die Batterien entnommen werden, wenn das Messgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Sollte es dennoch zu einer Verunreinigung des Gerätes durch ausgelaufene Batteriezellen gekommen sein, muss das Gerät zur Reinigung und Überprüfung ins Werk eingesandt werden.

Die Lagerung des Gerätes muss in trockenen, geschlossenen Räumen erfolgen. Sollte das Gerät bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, benötigt es vor dem Einschalten eine Akklimatisierung von mindestens 2 Stunden.

Sicherheitshinweise

Der BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 wurde entsprechend den geltenden Sicherheitsbestimmungen gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind, beachten.



WARNHINWEIS

- Bei sämtlichen Arbeiten müssen die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel beachtet werden.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind unbedingt die geltenden Sicherheits- und DIN-VDE-Bestimmungen bezüglich zu hoher Berührungsspannung zu beachten, wenn mit Spannungen größer 120 V (60 V) DC oder 50 V (25 V)eff AC gearbeitet wird. Die Werte in Klammern gelten für eingeschränkte Bereiche (wie z.B. Medizin, Landwirtschaft).
- Messungen in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen sind nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft und nicht alleine durchzuführen.
- Überprüfen Sie das Gerät und die verwendeten Anschlussleitungen vor jedem Einsatz auf äußerliche Schäden. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und die verwendeten Anschlussleitungen in einwandfreiem Zustand sind. Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen oder keine Funktionsbereitschaft erkennbar ist.
- Die Messleitungen und das Messzubehör dürfen nur im vorgesehenen Griffbereich angefasst werden. Das Berühren der Messanschlüsse bzw. Prüfspitzen ist unter allen Umständen zu vermeiden.
- Wenn die Sicherheit des Bedieners nicht mehr gewährleistet ist, muss das Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen ungewolltes Benutzen gesichert werden. Dies ist der Fall, wenn das Gerät:
 - offensichtliche Beschädigungen aufweist
 - die gewünschten Messungen nicht mehr durchführt
 - zu lange unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde
 - während des Transportes mechanischen Belastungen ausgesetzt war.
- Das Gerät darf nur in dem unter Technische Daten spezifizierten Betriebs- und Messbereichen eingesetzt werden.
- Vermeiden Sie eine Erwärmung der Geräte durch direkte Sonneneinstrahlung. Nur so kann eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung



WARNHINWEIS





Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde. Hierzu sind besonders die Sicherheitshinweise (Abschnitt 3.0), die Technischen Daten mit den Umgebungsbedingungen (Abschnitt 11.0) und die Verwendung in trockener Umgebung zu beachten.

- Das Gerät darf nicht zur Messung in elektrischen Anlagen verwendet werden!
- Das Gerät darf nur an eine korrekt angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden. Diese darf mit maximal 16 A abgesichert sein!
- Die Betriebssicherheit ist bei Modifizierung oder Umbauten nicht mehr gewährleistet.
- Wartungs- oder Kalibrierarbeiten dürfen nur von unserem Werkspersonal durchgeführt werden.
- Wird das Gerät einem extrem hohen elektromagnetischen Feld ausgesetzt, kann die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden.

Bedienelemente und Display

Frontplatte

Erklärung der einzelnen Bedien- und Anzeigeelemente

1. Netzanschlussstecker, zum Anschluss des Prüfgerätes an das Stromversorgungsnetz 230 V +10%/-15%, 50 Hz. Das Prüfgerät darf nur an eine mit maximal 16 A abgesicherte Netzsteckdose angeschlossen werden!
2. Sonde, fest angeschlossene Messleitung mit Prüfspitze. Prüfanschluss für die Schutzleiterprüfung und den Berührungsstrom. Mit der Prüfspitze stellen Sie die Verbindung des Prüfgerätes mit dem Gehäuse des Prüflings oder berührbaren leitfähigen Teilen des Gehäuses her.
3. Prüfsteckdose, nach DIN VDE 0701-0702, zum Anschluss von Prüflingen mit Schutzkontakt-Netzstecker für die Messfunktionen Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Er-satzableitstrom. Die Anschlüsse L und N sind in der Prüfsteckdose kurzgeschlossen.
4. Buchse 'L/N' (rot), paralleler Anschluss von L/N der Prüfsteckdose, zum Anschluss von Prüflingen ohne Schutzkontakt-Netzstecker.
5. Buchse 'PE' (blau), paralleler Anschluss des PE der Prüfsteckdose, zum Anschluss von Prüflingen ohne Schutzkontakt-Netzstecker.
6. Digitale LC-Anzeige, Anzeige des Messwertes, voreingestellter Grenzwerte, Speicherbelegung
7. Taste – "LIMIT", zur Einstellung der Grenzwerte in den verschiedenen Messfunktionen.
8. Taste – "Test +1", zum Anlegen eines neuen Prüflings, dem alle folgenden Messungen zugeordnet werden.
9. Taste – "Start", zum Start einer Messung.
10. Taste – "  ", zum Speichern einer Messung.
11. Taste – "  RS 232 ", zur Datenübertragung der gespeicherten Daten an den PC mittels Schnittstellenadapter (optional).
12. RS-232-Schnittstelle (Infrarot).
13. Taste – "  /RCL ", zum Löschen oder Abrufen der gespeicherten Messwerte und angelegten Prüflinge.
14. Taste – "  ", zum Drucken gespeicherter Daten mittels Protokolldrucker (optional).
15. Drehschalter "Messfunktion", zur Auswahl der gewünschten Messfunktion. Dieser Schalter aktiviert direkt die jeweils eingestellte Messfunktion.
16. Taste – "COMP"
Zur Kompensierung des Messleitungswiderstandes.
17. Taste – "Anzeige" zur Auswahl von verschiedenen Messwerten in den Funktionen RPE und USchutzpegel
18. Messadapteranschluss, zum Anschluss des externen Schuko-Messadapters oder des externen Stromzangenadapters.

LC-Anzeige

19. Achtung Warnsymbol
20. Externe Spannung/Fremdspannung liegt an
21. Symbol "Limit" Grenzwertüberschreitung
22. Hinweis "Netzstrecke am Prüfling drehen"
23. Einheitenanzeige
24. Einheitenanzeige für kleines Ergebnisfeld
25. Messwertanzeige, kleines Ergebnisfeld
26. Grenzwertanzeige, kleines Ergebnisfeld
27. Symbol für Kompensierung des Messleitungswiderstandes
28. Symbol für Speichereintrag
29. Symbol für Echt-Effektivwert-Messung (TRMS)
30. Anzeige für Wechselspannung AC/ Gleichspannung DC
31. Temperaturüberschreitung, Überhitzung des Gerätes




Bild 4.2: Anzeige



WARNHINWEISE

- Das Prüfgerät darf nicht zur Messung in elektrischen Anlagen verwendet werden!
- Die maximal zulässige Netzeingangsspannung beträgt 230 V +10%/-15%, 50 Hz.
- Das Prüfgerät und der Schuko-Messadapter dürfen nur an einer korrekt angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose betrieben werden. Diese darf mit maximal 16 A abgesichert sein!
- Die Prüfsteckdose, die Messanschlüsse parallel zur Prüfsteckdose und der PE-Prüfanschluss dürfen nicht an eine externe Spannung angeschlossen werden, um eine Beschädigung des Prüfgerätes zu vermeiden.
- Die Sonde zum Anschluss des Berührungsstromes darf nicht an eine externe Spannung > 230 V AC/DC angeschlossen werden, um eine Beschädigung des Prüfgerätes zu vermeiden.
- Es dürfen nur die mitgelieferten Originalmessleitungen oder entsprechendes Sicherheitsmesszubehör verwendet werden!
- Vor jeder Benutzung müssen das Prüfgerät und die Messleitungen auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
- Die Messleitungen und Prüfspitzen dürfen nur an den dafür vorgesehenen Griffflächen gehalten werden. Das Berühren der Prüfspitzen ist unter allen Umständen zu vermeiden.
- Bei Differenz- oder Schutzleiterstrommessungen kann ein magnetisches Fremdfeld das Messergebnis beeinflussen. Achten Sie darauf den Schuko-Messadapter so weit wie möglich entfernt von magnetischen Fremdfelder zu betreiben (.zB. Bildschirme, Geräte mit grossen Transformatoren, Schweißgeräte, Stromschienen, etc.).
- Bei Messungen an defekten Geräten, oder Geräten mit hohen Ableitströmen kann ein vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter auslösen.
- Messungen zur Überprüfung der elektrischen Sicherheit müssen entsprechend den jeweils geltenden Normen oder Bestimmungen durchgeführt werden.
- Für weitere Informationen oder Hinweise für die Durchführung von Messungen verweisen wir auf 'BEHA's kleine Messfibel', welche Sie kostenlos von unserer Firma oder unseren Vertriebspartnern erhalten.
- Um weitere Fragen zur Anwendung von DIN/VDE-Bestimmungen und zur Durchführung von Messungen zu beantworten, bieten wir praxisbezogene Fachseminare an. Falls Sie Interesse haben, senden wir Ihnen gerne weitere Informationen zu.

Durchführung von Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702

Die DIN VDE 0701-0702 legt Prüfverfahren und Grenzwerte für Prüfungen fest.

Es muss gewährleistet sein, dass der Schutz gegen direktes Berühren und bei indirektem Berühren wirksam ist. Die DIN VDE 0701-0702 gilt für elektrische Geräte, die durch eine Steckvorrichtung von der elektrischen Anlage getrennt werden können.

Die Reihenfolge der Prüfungen ist wie folgt festgelegt:

- 1.) Sichtprüfung
 - 2.) Messen des Schutzleiterwiderstandes (bei Geräten der Schutzklasse I)
Der Grenzwert beträgt:
0,3 Ω für Geräte mit Anschlussleitungen bis 5 m, zuzüglich 0,1 Ω je weitere 7,5 m, jedoch maximal 1,0 Ω .
 - 3.) Messung des Isolationswiderstandes
Der Grenzwert beträgt:
1,0 M Ω für Geräte der Schutzklasse I
2 M Ω für Geräte der Schutzklasse II
0,25 M Ω für Geräte der Schutzklasse III.
0,30 M Ω für Geräte der Schutzklasse I mit eingeschalteten Heizelementen.
- Nach bestandener Isolationsprüfung müssen zusätzlich folgende Prüfungen durchgeführt werden:
 - für Geräte der Schutzklasse I eine Schutzleiterstrommessung oder eine Ersatzableitstrommessung
 - für Geräte der Schutzklasse II eine Berührungsstrommessung oder eine Ersatzableitstrommessung
 - für Geräte der Schutzklasse I mit berührbaren leitfähigen Teilen (welche nicht an den Schutzleiter angeschlossen sind) eine Berührungsstrommessung oder eine Ersatzableitstrommessung
 - Falls die Isolationsmessung technisch nicht möglich ist, oder wenn bei Geräten mit Heizelementen der erforderliche Isolationswert nicht erreicht wurde, müssen ersatzweise folgende Prüfungen durchgeführt werden:
 - für Geräte der Schutzklasse I eine Schutzleiterstrommessung (nach dem direkten oder Differenzstromverfahren)
 - für Geräte der Schutzklasse II eine Berührungsstrommessung (direktes oder Differenzstromverfahren).
 - für Geräte der Schutzklasse I mit berührbaren leitfähigen Teilen (welche nicht an den Schutzleiter angeschlossen sind) eine Berührungsstrommessung nach dem direkten oder Differenzstromverfahren.

- Bei Geräten der Informationstechnik und anderen elektronischen Geräten bei denen die Isolationsmessung nicht durchgeführt werden soll, da Bedenken gegen die Isolationsmessung bestehen, muss ersatzweise eine Schutzleiterstrom- oder Berührungsstrommessung (nach dem direkten oder Differenzstromverfahren) durchgeführt werden.

4a.) Messung des Schutzleiterstromes
(bei Geräten der Schutzklasse I)

Der Grenzwert beträgt 3,5 mA.

bei Geräten mit Heizelementen mit einer Gesamtanschlussleistung größer 3,5 kW darf der Schutzleiterstrom nicht größer als 1 mA/kW Heizleistung sein.

bei Herden/Kochmulden etc. bis 6 kW 7 mA, über 6 kW 15 mA.

Der Schutzleiterstrom kann entweder direkt, über das Ersatzableitstromverfahren oder über das Differenzstromverfahren gemessen werden.

4b.) Messung des Berührungsstromes (bei Geräten der Schutzklasse II)

Der Grenzwert beträgt 0,5 mA

Der Berührungsstrom kann entweder direkt, über das Ersatzableitstromverfahren oder über das Differenzstromverfahren gemessen werden.

- Diese Messung muss zusätzlich auch bei Geräten der Schutzklasse I mit berührbaren leitfähigen Teilen durchgeführt werden.

Durchführen von Einzelprüfungen

Messung des Schutzleiterwiderstandes

Allgemeines zur Messung des Schutzleiterwiderstandes



WARNHINWEISE

Vor jeder Schutzleitermessung muss sichergestellt sein, dass der Prüfling spannungsfrei ist.

- Während der Messung ist die Anschlussleitung auf der ganzen Länge abschnittsweise zu bewegen. Dabei darf sich der Messwert nicht ändern. Ein schwankender Messwert deutet auf eine Fehlerstelle hin.
- Bei Geräten mit zusätzlichen metallischen Anschlüssen, wie z.B.
 - Wasseranschluss (z.B. Waschmaschine)
 - Gasanschluss (z.B. Warmwasserbereiter) oder
 - Antennenanschluss (z.B. SAT-Receiver)


kann durch die zusätzliche Verbindung zum Schutzleiter das Messergebnis verfälscht werden. Die Schutzleiterverbindung über den zusätzlichen Anschluss muss zur Messung aufgetrennt werden.

- Der Prüfstrom beim BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 ist ein Wechselstrom. Mit der Taste "Anzeige" (17) lassen sich während der Messung die Messwerte für beide Polaritäten anzeigen. Stark unterschiedliche Messergebnisse bei beiden Polaritäten sind ein Zeichen für eine unzureichende Schutzleiterverbindung, damit lassen sich korrodierte Übergänge der Schutzleiterverbindung feststellen.
- Nach DIN VDE 0701, Teil 1/DIN VDE 0702 bzw. DIN VDE 0404 Teil 2 ist mindestens ein Prüfstrom von 200 mA erforderlich.
- Bei Geräten mit Anschlussleitungen bis 5 m beträgt der Grenzwert nach DIN VDE 0701-0702 0,3 Ω , d.h. bei eingeschalteter Grenzwertanzeige 'LIMIT 0,3 Ω ' dürfen die Symbole \triangle und 'LIMIT' nicht erscheinen! Bei längeren Anschlussleitungen ist der Grenzwert entsprechend der angewendeten Norm festzulegen.

Messung des Schutzleiterwiderstandes (RPE)

Durchführung der Messung:

Vor der Schutzleiterwiderstandsmessung besteht die Möglichkeit, den Widerstand der Messleitung zu kompensieren.

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
 - 2) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'RPE'.
 - 3) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Schutzleiterwiderstand ein.
 - 4) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in die Prüfsteckdose (3).
 - 5) Verbinden Sie den PE-Prüfanschluss 'Sonde' (2) mit berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings entsprechend Bild 6.1, achten Sie auf guten Kontakt mit der Oberfläche der Gehäuseteile.
 - 6) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
 - 7) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Überschreitung des Grenzwertes an.
- Das Gerät zeigt den Wechselstromwiderstand der Schutzleiterverbindung an. Mit der Taste "Anzeige" (17) können Sie während der Messung nacheinander die einzelnen Messwerte für den positiven und negativen Prüfstrom getrennt abrufen (Anzeigesymbol $\Omega+$ und $\Omega-$).
 - Stark unterschiedliche Messergebnisse bei beiden Polaritäten sind ein Zeichen für eine unzureichende Schutzleiterverbindung, dies weist auf korrodierte Übergänge der Schutzleiterverbindung hin.
 - Setzen Sie die Schutzleiterprüfung an allen anderen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings fort.
 - Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.





Bild 6.1: Messung des Schutzleiterwiderstandes

Messung des Schutzleiterwiderstandes (RPE) bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker

⚠ Diese Messung darf mit dem TELARIS 0701/0702 nur nach DIN VDE 0701 durchgeführt werden. Nach DIN VDE 0702 ist diese Messung nicht zulässig, da diese nur mit Prüfgeräten durchgeführt werden darf welche für Anlagenprüfung geeignet sind.

Durchführung der Messung:

Vor der Schutzleiterwiderstandsmessung sollte der Widerstand der zusätzlichen Messleitung (Verbindung der Buchse PE zum Schutzleiteranschluss des Prüflings) kompensiert werden.

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
 - 2) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'RPE'.
 - 3) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Schutzleiterwiderstand ein.
 - 4) Bei fest angeschlossenen Geräten verbinden Sie den PE-Anschluss einer benachbarten Steckdose mit der blauen Buchse 'PE' (5), siehe Bild 6.2.
 - 5) Bei Geräten ohne Netzstecker verbinden Sie den PE-Anschluss des Prüflings mit der blauen Buchse 'PE' (5) siehe Bild 6.3.
 - 6) Verbinden Sie den PE-Prüfanschluss 'Sonde' (2) mit berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings entsprechend Bild 6.2 oder 6.3, achten Sie auf guten Kontakt mit der Oberfläche der Gehäuseteile.
 - 7) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
 - 8) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Überschreitung des Grenzwertes an.
- Das Gerät zeigt den Wechselstromwiderstand der Schutzleiterverbindung an. Mit der Taste "Anzeige" (17) können Sie während der Messung nacheinander die einzelnen Messwerte für den positiven und negativen Prüfstrom getrennt abrufen (Anzeigesymbol $\Omega+$ und $\Omega-$).
 - Stark unterschiedliche Messergebnisse bei beiden Polaritäten sind ein Zeichen für eine unzureichende Schutzleiterverbindung, dies weist auf korrodierte Übergänge der Schutzleiterverbindung hin.
 - Setzen Sie die Schutzleiterprüfung an allen anderen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings fort.
 - Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.2:
Messung des Schutzleiterwiderstandes bei
festangeschlossenen Geräten







Bild 6.3:
Messung des Schutzleiterwiderstandes bei
Geräten ohne Netzstecker

Kompensation des Messleitungswiderstandes

Der TELARIS 0701/0702 bietet die Möglichkeit, den Widerstand der Messleitungen und des Messzubehörs bis zu einem Wert von $1,00\ \Omega$ zu kompensieren. Zur Kompensierung gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Verbinden Sie den PE-Prüfanschluss 'Sonde' (2) oder die blaue Buchse 'PE' (5) mit den zusätzlichen Messleitungen und Messzubehör.
 - 2) Schließen Sie die angeschlossenen Messleitungen entsprechend Bild 6.4 kurz oder verbinden Sie die Sonde (2) mit dem Schutzkontakt der Prüfsteckdose (3) entsprechend Bild 6.4, achten Sie auf guten Kontakt.
 - 3) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'RPE'.
 - 4) Drücken Sie die Taste "COMP" (16).
 - 5) Die Messung wird gestartet, der Widerstand der Messleitung wird gemessen und kompensiert. Im Display erscheint das Symbol "COMP"(27), es wird 0,00 angezeigt und es ertönt ein Signal.
-  Ist der Widerstand der Messleitungen und Messzubehörs größer als $1,00\ \Omega$, wird keine Messleitungskompensation durchgeführt. Stattdessen wird im LC-Display "- - -" angezeigt.
-  Der Kompensationswert wird beim Ausschalten gelöscht.
-  Um den Kompensationswert zu löschen, muss erneut die Taste „COMP“ (16) gedrückt werden, das Symbol 'COMP' erlischt danach in der Anzeige.

Messung des Isolationswiderstandes

Allgemeines zur Messung des Isolationswiderstandes



WARNHINWEISE

- Die Isolationsmessung darf erst nach bestandener Schutzleiterprüfung durchgeführt werden.
- Vor jeder Isolationsmessung muss sichergestellt sein, dass der Prüfling spannungsfrei ist.
- Während der Isolationsmessung müssen alle Schalter des Prüflings eingeschaltet sein, damit der gesamte Stromkreis in der Messung berücksichtigt wird.
- Während der Messung darf der Prüfling nicht berührt werden, Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Durch die Isolationsmessung können kapazitive Prüflinge durch die Messspannung aufgeladen werden.

Messung des Isolationswiderstandes (RISO)

Durchführung der Messung:


- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
 - 2) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung "RISO".
 - 3) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Isolationswiderstand ein, Grenzwerte siehe Tabelle 1.
 - 4) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in die Prüfsteckdose (3), siehe Bild 6.5.
 - 5) Schalten Sie den Prüfling ein.
 - 6) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
 - 7) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Unterschreitung des Grenzwertes an.
- ☞ Bei Geräten der Schutzklasse II oder III und berührbare leitfähige Teilen von Geräten der Schutzklasse I, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, verbinden Sie zusätzlich die Buchse 'PE' (5) mit allen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings
- 8) Setzen Sie die Isolationsprüfung an allen anderen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings fort.
- ☞ Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.
- ☞ Die Messung kann von Hand gestartet und gestoppt werden. Nach ca. 2 Minuten wird die Messung automatisch beendet.

Tabelle 1: Grenzwerte des Isolationswiderstandes	
Beschreibung der Prüflinge	nach DIN VDE 0701-0702
Geräte der Schutzklasse I	1 M Ω
Geräte der Schutzklasse II	2 M Ω
Geräte der Schutzklasse III	0,25 M Ω
Geräte der Schutzklasse I mit eingeschalteten Heizelementen	0,3 M Ω




Bild 6.5: Messung des Isolationswiderstandes bei Geräten der Schutzklasse I




Bild 6.6: Messung des Isolationswiderstandes bei Geräten der Schutzklasse II

Messung des Isolationswiderstandes (RISO) bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker



WARNHINWEISE

Diese Messung darf mit dem TELARIS 0701/0702 nur nach DIN VDE 0701 durchgeführt werden. Nach DIN VDE 0702 ist diese Messung nicht zulässig, da diese nur mit Prüfgeräten durchgeführt werden darf welche für Anlagenprüfung geeignet sind.

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlussstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
- 2) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'RISO'.
- 3) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Isolationswiderstand ein, Grenzwerte siehe Tabelle 1.
- 4) Schalten Sie den Prüfling ein.
- 5) Verbinden Sie den PE-Anschluss des Prüflings mit der blauen Buchse 'PE' (5), entsprechend C in Bild 6.7.

☞ Bei Geräten der Schutzklasse II oder III und berührbare leitfähige Teilen von Geräten der Schutzklasse I, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, verbinden Sie zusätzlich die Buchse 'PE' (5) mit allen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings entsprechend D, E in Bild 6.7.

- 6) Verbinden Sie die Buchse 'L/N' (4) mit allen aktiven Anschlüssen des Prüflings entsprechend A, B in Bild 6.7.
- 7) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
- 8) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Unterschreitung des Grenzwertes an.
- 9) Setzen Sie die Isolationsprüfung an allen anderen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings fort.

☞ Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.7: Messung des Isolationswiderstandes bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker

Messung des Ersatzableitstromes

Allgemeines zur Messung des Ersatzableitstromes



WARNHINWEISE

- Die Ersatzableitstrommessung ist nach DIN VDE 0701-0702 ein alternatives Messverfahren zur Bestimmung des Schutzleiter- oder Berührungsstromes.
- Vor jeder Ersatzableitstrommessung muss sichergestellt sein, dass der Prüfling spannungsfrei ist.
- Während der Ersatzableitstrommessung müssen alle Schalter des Prüflings eingeschaltet sein, damit der gesamte Stromkreis in der Messung berücksichtigt wird.

Messung des Ersatzableitstromes (IEA)

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
- 2) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'IEA'
- 3) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Ersatzableitstrom ein.
- 4) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in die Prüfsteckdose (3), siehe Bild 6.8.
- 5) Schalten Sie den Prüfling ein.
- 6) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
- 7) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Übererschreitung des Grenzwertes an.

🔊 Bei Geräten der Schutzklasse II oder III und berührbare leitfähige Teilen von Geräten der Schutzklasse I, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, verbinden Sie zusätzlich die Buchse 'PE' (5) mit allen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings, siehe Bild 6.9.

- 8) Setzen Sie die Prüfung des Ersatzableitstromes an allen anderen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings fort.

🔊 Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.8: Messung des Ersatzableitstromes bei
Geräten der Schutzklasse I




Bild 6.9: Messung des Ersatzableitstromes bei
Geräten der Schutzklasse II

Messung des Ersatzableitstromes (IEA) bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker



WARNHINWEISE

Diese Messung darf mit dem TELARIS 0701/0702 nur nach DIN VDE 0701 durchgeführt werden. Nach DIN VDE 0702 ist diese Messung nicht zulässig, da diese nur mit Prüfgeräten durchgeführt werden darf welche für Anlagenprüfung geeignet sind.

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
- 2) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'IEA'
- 3) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Ersatzableitstrom ein.
- 4) Schalten Sie den Prüfling ein.
- 5) Verbinden Sie den PE-Anschluss des Prüflings mit der blauen Buchse 'PE' (5), entsprechend C in Bild 6.10.

🔊 Bei Geräten der Schutzklasse II oder III und berührbare leitfähige Teilen von Geräten der Schutzklasse I, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, verbinden Sie zusätzlich die Buchse 'PE' (5) mit allen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings entsprechend D, E in Bild 6.10.

- 6) Verbinden Sie die Buchse 'L/N' (4) mit allen aktiven Anschlüssen des Prüflings entsprechend A, B in Bild 6.10.
- 7) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
- 8) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Überschreitung des Grenzwertes an.
- 9) Setzen Sie die Prüfung des Ersatzableitstromes an allen anderen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings fort.

🔊 Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.10: Messung des Ersatzableitstromes bei fest angeschlossenen Geräten oder Geräten ohne Netzstecker

Die Messung des Berührungsstroms ist nach DIN VDE 0701-0702 eine zusätzliche erforderliche Messung zur Bestimmung des Isolationsvermögens bei Geräten der Schutzklasse II.

Bei Geräten der Schutzklasse I und II, bei denen die Isolationsmessung nicht durchgeführt werden kann oder darf, ist dies eine Ersatzmessung für die Isolationsmessung.


Ermittelt werden kann der Berührungsstrom entweder durch das direkte Messverfahren, das Differenzstromverfahren oder das Ersatzableitstromverfahren.



Das direkte Messverfahren oder das Differenzstromverfahren sind bei Prüflingen anzuwenden, welche nur mit Netzspannung eingeschaltet werden können, der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt. Hier ist die Messung in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen.


Das Ersatzableitstromverfahren ist vorzuziehen, wenn vom Prüfling während der Prüfung Gefahr ausgehen kann (z. B. Hitze, Motoren, usw.), hier wird der Prüfling nicht in Betrieb gesetzt.



WARNHINWEISE

- Die Messung des Berührungsstromes darf bei Geräten der Schutzklasse I erst nach bestandener Schutzleiterprüfung durchgeführt werden.
-  Die Messung des Berührungsstromes wird beim BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mittels dem direkten Messverfahren nach DIN VDE 0701-0702 durchgeführt. Der BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 misst den Strom, der von der Sonde (2) zum Schutzleiter des Netzanschlussteckers (1) fließt.
- Der Prüfling wird bei dieser Prüfung in Betrieb genommen, d.h. mit Netzspannung versorgt. Dazu muss der Prüfling eingeschaltet werden. Prüflinge mit motorischen Antrieben oder mit Heizungen können unter Umständen eine Gefährdung des Prüfers verursachen (Bedienungsanleitung des Prüflings beachten!).
- Die Prüfung auf Spannungsfreiheit nach DIN VDE 0701, Teil 240 entspricht der Messung des Berührungsstromes nach DIN VDE 0701-0702. Jedoch beträgt der Grenzwert 0,25mA. Die DIN VDE 0701, Teil 240 gilt für Instandsetzung, Änderung und Prüfung von Datenverarbeitungsgeräten (Geräte der Informationstechnik, IT-Geräte).
- Die Berührungsstrommessung wird bei Geräten der Schutzklasse II mit berührbaren leitfähigen Teilen oder auch bei Geräten der Schutzklasse I, welche berührbare leitfähige Teile besitzen, die nicht mit PE verbunden sind, durchgeführt.

 Die Messung ist in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen, der größere der beiden Messwerte ist zu beachten. Als Hinweis zeigt der BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 das Symbol  (22) an.

 Der Grenzwert für den Berührungsstrom nach DIN VDE 0701-0702 beträgt 0,5 mA. Der Grenzwert nach DIN VDE 0701, Teil 240 beträgt 0,25 mA. Die Messung ist in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen.

- Bei Messungen an defekten Geräten oder Geräten mit hohen Ableitströmen kann ein vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter auslösen.
- Bei dieser Messfunktion wird die Messleitung "Sonde" (2) über den internen Strombegrenzungswiderstand (ca. 2 kΩ) mit der blauen Buchse "PE" (5) verbunden. Die blaue Buchse "PE" (5) ist während dieser direkt mit dem Schutzleiter des Netzanschlussteckers (1) verbunden.
- Während dieser Messung dürfen keine Messleitungen an die Messanschlüsse "PE" (5) oder L/N" (4) angeschlossen sein.
- Fließt während der Prüfung ein Strom von mehr als ca. 1,99 mA über die Messleitung "Sonde" (2), so beendet der TELARIS 0701/0702 die Messfunktion automatisch.
- Wird während der Prüfung ein direkt unter Netzspannung stehendes Teil berührt, so fließt über den internen Strombegrenzungswiderstand (von ca. 2 kΩ) ein Strom, der einen vorgeschalteten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI) zum Auslösen bringen kann.
- Der Warnhinweis auf eine externe Spannung erfolgt nur während der Messung, um Fehlanzeigen durch den hohen Eingangswiderstand der Sonde im deaktivierten Zustand zu vermeiden.

Messung des Berührungsstromes (IB)

Durchführung der Messung:

Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlussstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.

- 1) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'IB'.
- 2) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Berührungsstrom ein.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose
- 4) Schalten Sie den Prüfling ein.
- 5) Verbinden Sie den Prüfanschluss 'Sonde' (2) mit berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings entsprechend Bild 6.11.
- 6) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
- 7) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Überschreitung des Grenzwertes an.
- 8) Setzen Sie die Prüfung des Berührungsstromes an allen anderen berührbaren leitfähigen Gehäuseteilen des Prüflings fort.
- 9) Drehen Sie den Netzstecker des Prüflings und wiederholen Sie alle Messungen.
- 10) Lesen Sie die Messwerte von der LC-Anzeige (6) ab. Als zu protokollierender Messwert gilt der höchste der gemessenen Werte.

 Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.11: Messung des Berührungstromes

Messungen des Schutzpegels von Überspannungsschutzeinrichtungen (Varistoren)

Allgemeines zur Messung des Schutzpegels

Mit dem TELARIS 0701/0702 kann der Schutzpegel bzw. die Ansprechspannung von Überspannungsschutzeinrichtungen gemessen werden.

Damit lassen sich Überspannungsableiter im Netzeingang von Prüflingen überprüfen und messen, welche bei der Isolationsmessung einen zu niedrigen Messwert verursachen.

☞ Gemessen wird mit Gleichspannung (DC), bei der Überspannungsableiter anspricht. Der bei der Messung angezeigte DC-Wert entspricht der tatsächlich gemessenen Gleichspannung.


☞ Mit der Taste "Anzeige" (17) kann während der Messung der Wechselspannungswert (AC) angezeigt werden. Dieser Wert entspricht dem Effektivwert der Wechselspannung, an die geprüfte Überspannungsschutzeinrichtungen angeschlossen werden dürfen.

Bei der Berechnung der max. Wechselspannung wird ein Sicherheitsfaktor von ca. 14% berücksichtigt, so dass sich die Formel $UAC = UDC/1,6$ ergibt.

⚠ Die Messung darf nur an spannungslosen Prüflingen vorgenommen werden!

Messung des Schutzpegels

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
 - 2) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung "Uschutzpegel".
 - 3) Bei Prüflingen, bei denen die Überspannungsableiter zwischen L und N geschaltet sind, verbinden Sie die Phase (L) des Netzeinganges mit der roten Buchse "L/N" (4) und den Neutralleiter (N) mit der blauen Buchse "PE" (5), siehe Bild 6.12.
 - 4) Bei Prüflingen, bei denen die Überspannungsableiter zwischen L gegen PE bzw. N gegen PE geschaltet sind, verbinden Sie die blaue Buchse (5) mit dem PE und die rote Buchse (4) mit L oder N des Prüflings, siehe Bild 6.13.
 - 5) Falls die Überspannungsableiter hinter dem Netzschalter angeschlossen sind, müssen Sie den Prüfling einschalten.
 - 6) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
 - 7) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Gerät zeigt den Gleichspannungswert (DC) der Ansprechspannung an.
- 👉 Mit der Taste "Anzeige" (17) kann während der Messung der Wechselspannungswert (AC) angezeigt werden.
- 👉 Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.
- 👉 Die Messung kann von Hand gestartet und gestoppt werden. Nach ca. 15 Sekunden wird die Messung automatisch beendet, um die angeschlossenen Überspannungsableiter nicht zu überlasten.




Bild 6.13: Messung des Schutzpegels bei Prüflingen mit Überspannungsableitern L gegen PE bzw. N gegen PE

Messung des Schutzleiterstromes und Differenzstromes mit Zubehör Schuko-Messadapter (Option)

Allgemeines zur Messung des Schutzleiter- und Differenzstromes

Die Messung des Schutzleiterstroms ist nach DIN VDE 0701-0702 eine zusätzliche erforderliche Messung zur Bestimmung des Isolationsvermögens bei Geräten der Schutzklasse I.

Bei Geräten der Schutzklasse I, bei denen die Isolationsmessung nicht durchgeführt werden kann oder darf, ist dies eine Ersatzmessung für die Isolationsmessung.

Ermittelt werden kann der Schutzleiterstrom entweder durch das direkte Messverfahren, das Differenzstromverfahren oder das Ersatzableitstromverfahren.


Das direkte Messverfahren oder das Differenzstromverfahren sind bei Prüflingen anzuwenden, welche nur mit Netzspannung eingeschaltet werden können, der Prüfling wird während der Prüfung mit Netzspannung versorgt.


Das Ersatzableitstromverfahren ist vorzuziehen, wenn vom Prüfling während der Prüfung Gefahr ausgehen kann (z. B. Hitze, Motoren, usw.), hier wird der Prüfling nicht in Betrieb gesetzt


Die Differenzstrommessung ist nach DIN VDE 0701-0702 ein Messverfahren zur Bestimmung des Schutzleiters- oder Berührungstromes. Dieser wird durch eine Summen-Strommessung aller aktiven Leiter (L -N) eines Prüflings ermittelt. Hiermit kann der gesamte Ableitstrom eines Prüflings erfasst werden.


Die Differenzstrommessung muss angewandt werden, wenn der Prüfling zusätzliche Erdanschlüsse hat oder nicht isoliert aufgestellt werden kann. Die direkte Messung kann angewandt werden, wenn der Prüfling keine zusätzlichen Erdanschlüsse hat oder isoliert aufgestellt werden kann.

Diese Messungen sind in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen.

 An den TELARIS 0701/0702 kann ein externer Schuko-Messadapter zur Messung des Schutzleiterstromes, des Differenzstromes und des Laststromes angeschlossen werden. Dieser Schuko-Messadapter ermöglicht die Messung des Schutzleiterstromes nach dem direkten Messverfahren und dem Differenzstromverfahren.

 Die Schutzleiterstrommessung darf erst nach bestandener Schutzleiterprüfung durchgeführt werden.

 Der Prüfling wird bei dieser Prüfung in Betrieb genommen, d.h. mit Netzspannung versorgt. Dazu muss der Prüfling eingeschaltet werden. Prüflinge mit motorischen Antrieben oder mit Heizungen können unter Umständen eine Gefährdung des Prüfers verursachen (Bedienungsanleitung des Prüflings beachten!).

- ⚠ Beachten Sie, dass die Netzsteckdose des Schuko-Messadapters nach dem Einstecken bereits Netzspannung führt! Bereits eingeschaltete Prüflinge werden direkt nach dem Einstecken in den Schuko-Messadapter in Betrieb gesetzt!
- ⚠ Der Schuko-Messadapter hat keine eingebauten Sicherungen. Beachten Sie, dass der Überstrom- und Kurzschlusschutz durch das speisende Netz erfolgen muss. Deshalb darf der Schuko-Messadapter nur an eine korrekt angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden, welche mit maximal 16 A abgesichert ist!
- ⚠ Der maximale Ausgangsstrom der Netzsteck-dose des Schuko-Messadapters beträgt 16 A! Das Prüfgerät darf nicht für Dauermessungen eingesetzt werden.
- ⚠ Bei Messungen an defekten Geräten oder Geräten mit hohen Ableitströmen kann ein vorgeschalteter Fehlerstromschutzschalter auslösen.
- 📖 Die Messung ist in beiden Positionen des Netzsteckers durchzuführen, der größere der beiden Messwerte ist zu beachten. Als Hinweis zeigt der BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 das Symbol  (22) an.
- 📖 Der Grenzwert für den Schutzleiterstrom DIN VDE 0701-0702 beträgt 3,5 mA.
- 📖 Um den tatsächlichen Ableitstrom zu messen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Man umfasst mit einer sehr empfindlichen Wechselstromzange alle aktiven Leiter der Netzzuleitung eines Prüflings. Das sind bei einphasigen Geräten L1 und N, bei Geräten mit Drehstromanschluss L1, L2, L3 und N. Nun muss nach Kirchhoff die Summe der Ströme gleich Null sein. Ist ein Strom messbar, handelt es sich hierbei um einen "echten" Ableitstrom, der entweder über den Schutzleiter und/oder über das Gehäuse oder am Gehäuse angeschlossene Gas-, Wasserleitungen usw. abfließt. Gemessen wird also der Differenzstrom. Solche Strommesszangen sind ebenfalls im BEHA-AMPROBE-Programm enthalten. Die Leckstromzange CHB 3 und CHB 4 bieten eine Auflösung von 10 µA. Mit dieser Methode kann der "echte" Ableitstrom schnell, einfach und sicher bestimmt werden.

Messung des Schutzleiterstromes (IPE)

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlussstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
- 2) Schließen Sie den Schuko-Messadapter mit dem Netzanschlussstecker an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an. Diese darf mit maximal 16 A abgesichert sein!
- 3) Schließen Sie den Schuko-Messadapter an den Messadapteranschluss (18) des BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 an.
- 4) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'IPE'.
- 5) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Schutzleiterstrom ein, der Grenzwert nach DIN VDE 0701-0702 beträgt 3,5 mA.
- 6) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in die Netzsteckdose des Schuko-Messadapters.
- 7) Schalten Sie den Prüfling ein.
- 8) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
- 9) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Überschreitung des Grenzwertes an.
- 10) Drehen Sie den Netzstecker des Prüflings und wiederholen Sie die Messung.
- 11) Lesen Sie den zweiten Messwert von der LC-Anzeige (16) ab. Als zu protokollierender Messwert gilt der höhere der beiden Werte.

🔊 Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.14: Messung des Schutzleiterstromes mit Schuko-Messadapter (Option)

Messung des Differenzstromes (ID)

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlussstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
- 2) Schließen Sie den Schuko-Messadapter mit dem Netzanschlussstecker an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an. Diese darf mit maximal 16 A abgesichert sein!
- 3) Schließen Sie den Schuko-Messadapter an den Messadapteranschluss (18) des BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 an.
- 4) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'IØ'.
- 5) Stellen Sie mittels der Taste LIMIT (7) den Grenzwert für den Schutzleiterstrom ein, der Grenzwert nach DIN VDE 0701-0702 beträgt 3,5 mA.
- 6) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in die Netzsteckdose des Schuko-Messadapters.
- 7) Schalten Sie den Prüfling ein.
- 8) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
- 9) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Das Symbol 'LIMIT' (21) zeigt bei eingeschalteter Grenzwertanzeige eine Überschreitung des Grenzwertes an.
- 10) Drehen Sie den Netzstecker des Prüflings und wiederholen Sie die Messung.
- 11) Lesen Sie den zweiten Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Als zu protokollierender Messwert gilt der höhere der beiden Werte.

🔊 Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.15: Messung des Differenzstromes mit Schuko-Messadapter (Option)

Funktionsprüfung, Messung des Verbraucherstromes mit Zubehör Schuko-Messadapter (Option)

Allgemeines zur Funktionsprüfung

Als Abschluss einer Prüfung bietet der BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 die Möglichkeit einer Funktionsprüfung. Hier kann die Funktion des Prüflings überprüft und der aufgenommene Verbraucherstrom gemessen werden.

An den TELARIS 0701/0702 kann ein externer Schuko-Messadapter zur Messung des Schutzleiterstromes, des Differenzstromes und des Laststromes angeschlossen werden.

☞ Nach DIN VDE 0701 ist bei einer Instandsetzung die Funktionsprüfung nach Abschluss der Sicherheitsprüfung durchzuführen. Bei Wiederholungsprüfungen nach DIN VDE 0702 ist eine Funktionsprüfung nicht erforderlich.




WARNHINWEISE

- Die Funktionsprüfung darf erst nach bestandener vorheriger Sicherheitsprüfung erfolgen.
- Der Prüfling wird bei dieser Prüfung in Betrieb genommen, d.h. mit Netzspannung versorgt. Dazu muss der Prüfling eingeschaltet werden. Prüflinge mit motorischen Antrieben oder mit Heizungen können unter Umständen eine Gefährdung des Prüfers verursachen (Bedienungsanleitung des Prüflings beachten!).
- Beachten Sie, dass die Netzsteckdose des Schuko-Messadapters nach dem Einstecken bereits Netzspannung führt! Bereits eingeschaltete Prüflinge werden direkt nach dem Einstecken in den Schuko-Messadapter in Betrieb gesetzt!
- Der Schuko-Messadapter hat keine eingebauten Sicherungen. Beachten Sie, dass der Überstrom- und Kurzschlussschutz durch das speisende Netz erfolgen muss. Deshalb darf der Schuko-Messadapter nur an eine korrekt angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose angeschlossen werden, welche mit maximal 16 A abgesichert ist!
- Der maximale Ausgangsstrom der Netzsteck-dose des Schuko-Messadapters beträgt 16 A! Der Schuko-Messadapter darf nicht für Dauermessungen eingesetzt werden.

Funktionsprüfung mit Messung des Verbraucherstromes (ILAST)

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
- 2) Schließen Sie den Schuko-Messadapter mit dem Netzanschlusstecker an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an. Diese darf mit maximal 16 A abgesichert sein!

- 3) Schließen Sie den Schuko-Messadapter an den Messadapteranschluss (18) des BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 an.
 - 4) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'ILAST'.
 - 5) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in die Netzsteckdose des Schuko-Messadapters.
 - 6) Schalten Sie den Prüfling ein.
 - 7) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
 - 8) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab.
- 📌 Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.16: Messung des Verbraucherstromes

Strommessung mit externem Stromzangenadapter mit Zubehör Stromzangenadapter (Option)

Allgemeines zur Strommessung mit Stromzangen

An den TELARIS 0701/0702 kann ein externer Stromzangenadapter zur Messung von Strömen bis 19,99 mA angeschlossen werden.

Mit diesem Stromzangenadapter lassen sich Schutzleiterströme und auch Ableitströme an fest angeschlossenen Prüflingen oder Prüflingen mit Drehstromanschluss messen. Dazu wird der Stromzangenadapter um den Schutzleiter des Prüflings gelegt.

Für Geräte bei denen der Schutzleiter nicht einzeln zugänglich ist, bietet Beha entsprechende Messadapter (Schuko, CEE 16 A und 32 A) an, siehe Abschnitt 1.4, Zubehör.

⚠ Bei der Strommessung mit Stromzangen kann die Messung durch den Einfluss von Störmagnetfeldern verfälscht werden. Die Störmagnetfelder können durch den Laststrom des Prüflings oder durch andere Magnetfelder (Motoren, Transformatoren etc.) erzeugt werden. Deshalb sollte bei der Messung des Schutzleiterstromes unbedingt beachtet werden, dass an einer Stelle gemessen wird, welche den größtmöglichen Abstand zu den aktiven oder anderen stromführenden Leitern oder sonstigen Magnetfeldern hat.

Messung des Schutzleiterstromes mit Stromzangenadapter (IEXT)

Durchführung der Messung:

- 1) Schließen Sie den BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 mit dem Netzanschlusstecker (1) an eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose an.
- 2) Schließen Sie den Stromzangenadapter an den Messadapteranschluss (18) des BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 an.
- 3) Stellen Sie den Drehschalter 'Messfunktion' (15) auf die Schalterstellung 'IEXT'.
- 4) Stecken Sie den Netzstecker des Prüflings in eine funktionsfähige und ordnungsgemäß angeschlossene Schutzkontakt-Netzsteckdose.
- 5) Schalten Sie den Prüfling ein.
- 6) Zur Messung umfassen Sie mit dem Stromzangenadapter den Schutzleiter des Prüflings, siehe Bild 6.17.
- 7) Drücken Sie die Taste „Start“ (9). Das blinkende Symbol für die Messeinheit im Display signalisiert den aktuellen Messvorgang.
- 8) Lesen Sie den Messwert von der LC-Anzeige (6) ab.
- 9) Drehen Sie den Netzstecker des Prüflings und wiederholen Sie die Messung.
- 10) Lesen Sie den zweiten Messwert von der LC-Anzeige (6) ab. Als zu protokollierender Messwert gilt der höhere der beiden Werte.

ⓘ Die Messergebnisse können durch Drücken der Taste  (10) abgespeichert werden.




Bild 6.17: Messung des Schutzleiterstromes mit Stromzangenadapter

Prüflinge mit Drehstromanschluss

⚠ Nach DIN VDE 0702 Ausgabe 2004-06 Abs. 5.5 ist an Drehstromgeräten die Messung des Schutzleiterstromes nach dem Ersatzableitstromverfahren nicht zulässig.

Prüflinge, die keinen Schutzkontaktstecker besitzen, können zur Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 an die zur Prüfsteckdose parallel geschalteten Sicherheitsbuchsen 'L/N' (4) und 'PE' (5) angeschlossen werden.

Es können folgende Messungen durchgeführt werden:

- Schutzleiterwiderstand
- Isolationswiderstand
- Ersatzableitstrom

✎ Messungen des Berührungstromes des Schutzleiter- oder Differenzstromes und die Funktionsprüfung sind nicht möglich.

✎ Mittels den Drehstromadaptern und dem Stromzangenadapter kann auch an Drehstromgeräten der Schutzleiterstrom gemessen werden, siehe Abschnitt 6.8.




Bild 6.18: Messung des PE-Widerstandes bei Prüflingen mit Drehstromanschluss

Bild 6.19: Messung des Isolationswiderstandes oder des Ersatzableitstromes bei Prüflingen mit Drehstromanschluss

Mit den optionalen BEHA-AMPROBE Drehstromadaptern 1240 und 1241 können Drehstromverbraucher direkt an die Prüfsteckdose des BEHA-AMPROBE TELARIS 0701/0702 angeschlossen werden.



Bild 6.20: Drehstromadapter 16 A und Drehstromadapter 32 A





Bild 6.21: Schaltbild Drehstromadapter 16 A/32 A

Speicherverwaltung, Drucken und Datenübertragung

Nach jeder erfolgten Messung besteht die Möglichkeit, den gemessenen Wert mit der Taste „“ (10) abzuspeichern. Es können insgesamt 600 einzelne Messwerte (abzüglich den eingegebenen Prüflingsnummern) gespeichert werden, dies entspricht ca. 150 Gerätemessungen.

Nach dem Speichern kann der letzte Messwert abgerufen werden und mittels dem Protokolldrucker ein Protokoll mit den Messwerten ausgedruckt werden.

Wahlweise können die Daten über die serielle Schnittstelle an einen PC zur Protokollierung mit der Software es control 0701-0702 übertragen werden.

Eingabe der Prüflingsnummer


Mit der Taste " Test +1" (8) wird ein neue Prüflingsnummer angelegt, d. h. die Prüflingsnummer wird um eins erhöht. Alle folgenden Messungen werden dem neuen Prüfling zugeordnet. Jede Prüflingsnummer belegt ebenfalls einen Speicherplatz.

- 1) Durch kurzes Drücken der Taste "Test +1" (8) wird die aktuelle Prüflingsnummer angezeigt, diese ist nach dem Löschen des Speichers oder im Auslieferungszustand auf 001 gesetzt.
- 2) Durch längeres Drücken der Taste " Test +1" (8) wird ein neuer Prüfling angelegt. Die Nummer des Prüflings wird dabei um eins hochgezählt (002, 003...).

☞ Wurden seit der Eingabe der letzten Prüflingsnummer keine Messwerte gespeichert, so wird die Eingabe einer neuen Prüflingsnummer ignoriert, es wird keine neue Prüflingsnummer angelegt. Es ist nicht möglich, zwei hintereinanderfolgende Prüflingsnummern ohne dazwischenliegende Messungen abzuspeichern.

Speichern von Messwerten

Zur Speicherung von Messwerten gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Führen Sie eine Messung durch.
- 2) Messergebnis durch Drücken der Taste „  " (10) abspeichern, dies kann auch während einer laufenden Messung erfolgen, die Messung wird dabei nicht abgebrochen.
- 3) Nach erfolgreicher Speicherung ertönt ein kurzes Signal und im Display erscheint das Symbol „M“ (28) und kurz die fortlaufende Speicherplatznummer.

Wenn der Speicher voll ist und die Taste „  " (10) gedrückt wird, blinkt das Symbol „M“ (28) kurz auf und ein Fehlersignal ertönt.

☞ Die gespeicherten Daten bleiben bei ausgeschaltetem Gerät erhalten.

Die doppelte Speicherung einer Messung ist nicht möglich!


☞ Unter bestimmten, ungünstigen Umständen können bei jedem elektronischen Speicher Daten verloren gehen oder verändert werden. Die BEHA-AMPROBE GmbH übernimmt keine Haftung für finanzielle oder sonstige Verluste, die durch einen Datenverlust, falsche Handhabung oder sonstige Gründe entstanden sind.



☞ Wir empfehlen dringend, die Messdaten täglich an einen PC zu übertragen und zu sichern, da durch unvorhergesehene äußere Einflüsse (Sturz, elektromagnetische Störungen) die Messdaten im Messgerät verloren gehen können.

Abrufen von Messwerten

Es kann der jeweils zuletzt gemessene Wert angezeigt werden.

Zum Abrufen von Messwerten gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Durch kurzes Drücken der Taste " RCL " (13) wird die letzte Speicherplatznummer angezeigt.
- 2) Danach werden die Messwerte und eingestellten Grenzwerte für ca. 3 Sekunden angezeigt.
- 3) Wird anstatt eines Messwertes eine Zahl (z.B. 12) angezeigt, so ist auf dem letzten Speicherplatz eine Prüflingsnummer abgelegt, ohne dass eine Messung danach gespeichert wurde.








 Achtung, längeres Drücken (über 2 s) der Taste " RCL " (13) löscht den letzten Messwert.

Drucken von Messwerten


Nach dem Speichern der Messwerte besteht die Möglichkeit, ein Protokoll mit den Messwerten auszudrucken. Dazu wird der BEHA-AMPROBE Protokolldrucker (Best. Nr. 1196) und der Schnittstellenadapter (Best. Nr. 1157) benötigt (Option).

Es können wahlweise die gespeicherten Messwerte für den letzten Prüfling oder für alle Prüflinge ausgedruckt werden.


Zum Drucken von Messwerten gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Führen Sie die gewünschten Messungen durch und speichern Sie diese durch Drücken der Taste „“ (10), siehe Abschnitt Eingabe der Prüflingsnummer
 - 2) Schieben Sie den TELARIS Schnittstellenadapter (Best. Nr. 1157) auf den TELARIS 0701/0702 auf.
 - 3) Verbinden Sie die serielle Verbindungsleitung mit dem Protokolldrucker.
 - 4) Schalten Sie den Drucker ein und stellen Sie die Schnittstellenparameter am Protokolldrucker entsprechend dem TELARIS 0701/0702 ein. (9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität)
 - 5) Zum Ausdruck der gespeicherten Messwerte des letzten Prüflings drücken Sie die Taste „“ (14) kurz. In der Anzeige erscheint „Prt“, die Daten werden an den Protokolldrucker übertragen. Beim Ausdrucken wird die Anzahl der noch zu druckenden Speicherplatznummern als Countdown angezeigt.
 - 6) Zum Ausdruck aller gespeicherten Messwerte drücken Sie die Taste „“ (14) länger (ca. 2 Sekunden). In der Anzeige erscheint „Prt“, die Daten werden an den Protokolldrucker übertragen. Beim Ausdrucken wird die Anzahl der noch zu druckenden Speicherplatznummern als Countdown angezeigt.
-  Der Ausdruck von mehr als 10 Datensätzen kann mittels der Taste „“ (14) abgebrochen werden.
- 7) Drücken Sie dazu nach dem Ausdruck des 10. Datensatzes die Taste „“ (14), und halten diese solange gedrückt bis der Ausdruck abgebrochen wird.
-  Bitte unbedingt die Schnittstelleneinstellung des Protokolldruckers beachten und entsprechend den Schnittstellenparametern des TELARIS 0701/0702 einstellen (9600 Baud, keine Parität, 8 Datenbit, 1 Stoppbit, siehe auch technische Daten). Die Einstellung der Druckerparameter entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Protokolldruckers.



Löschen von gespeicherten Messwerten/Anzeige der Speicherplatznummer


Der letzte Messwert oder alle Messwerte können durch Drücken der Taste "RCL" (13) gelöscht werden. Ebenfalls ist es möglich, die Speicherplatznummer aller gespeicherten Messwerte und Prüflingsnummern anzuzeigen:

Anzeige der Speicherplatznummer (Gesamtanzahl der gespeicherten Messwerte und Prüflingsnummern):


- 1) Die Taste "RCL" (13) nur kurz drücken. Ein Signalton ertönt.
- 2) Im Display erscheint kurz die letzte Speicherplatznummer und danach die abgespeicherten Messwerte und Grenzwerte.

Zuletzt gespeicherten Messwert löschen:

- 1) Die Taste "Löschen" (13) drücken und gedrückt halten.
- 2) Ein Signalton ertönt und die Speicherplatznummer wird kurz angezeigt. Danach wird der an diesem Speicherplatz gespeicherte Messwert oder die Prüflingsnummer angezeigt.
- 3) Die Taste "RCL" (13) weiter drücken, bis in der LC-Anzeige "Clr" erscheint und die angezeigte Speicherplatznummer um 1 vermindert wird. Gleichzeitig ertönt ein weiterer Signalton.
- 4) Jetzt muss die Taste "RCL" (13) losgelassen werden, um das Löschen des kompletten Speichers zu verhindern.

 Das Löschen des zuletzt gespeicherten Messwertes bzw. der eingegebenen Prüflingsnummer kann beliebig oft wiederholt werden, solange Daten im Speicher abgelegt sind.



Löschen aller gespeicherten Messwerte:

- 1) Die Taste "  " (13) drücken und gedrückt halten.
- 2) Ein Signalton ertönt und die Speicherplatznummer wird kurz angezeigt. Danach wird der an diesem Speicherplatz gespeicherte Messwert oder die Prüflingsnummer angezeigt.
- 3) Nach ca. 2 Sekunden wird der zuletzt gespeicherte Wert gelöscht und es ertönt ein weiterer Signalton.
- 4) Nach weiteren 2 Sekunden ertönt wieder ein Signalton und es werden alle Werte gelöscht.
- 5) Im Display erscheint kurz eine "0". Der Speicher ist komplett gelöscht, das Symbol „M“ (28) erlischt im Display.

Datenübertragung über die Infrarotschnittstelle

Es besteht die Möglichkeit der Datenübertragung (bzw. der Datenarchivierung) aller gespeicherten Messwerte zum PC mittels Infrarotschnittstelle. Dazu wird die Software es control 0701-0702 (Best.Nr. 1252) und der Schnittstellenadapter benötigt (Option).


Zum Übertragen von Messwerten gehen Sie wie folgt vor:


- 1) Führen Sie die gewünschten Messungen durch und speichern Sie diese durch Drücken der Taste „  " (10), siehe Abschnitt Eingabe der Prüflingsnummer.
 - 2) Schieben Sie den TELARIS Schnittstellenadapter auf den TELARIS 0701/0702 auf.
 - 3) Verbinden Sie die serielle Verbindungsleitung mit der entsprechenden seriellen Schnittstelle des PC.
 - 4) Starten Sie das Programm "es control 0701-0702" auf, rufen Sie dazu das Menü "Datei | Daten empfangen vom Prüfgerät" auf.
 - 5) Wenn die Meldung "Bitte Datenübertragung am Prüfgerät starten!" angezeigt wird, drücken Sie die Taste "IR/RS 232" (11) um die Daten zur Software zu übertragen.
-  Die weitere Bedienung der Software "es control" entnehmen Sie der Bedienungsanleitung zur Software.
- 6) Die Datenübertragung erfolgt. Nach erfolgter Datenübertragung stehen alle gespeicherten Daten im PC zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.

Eingebaute Sicherungen

Die eingebauten Sicherungen schützen das Gerät vor Überlastung oder Fehlbedienung.


Die beiden Sicherungen befinden sich im Gerät, zum Austausch muss das Gerät geöffnet werden.

 Die Sicherungen im Gerät dürfen nur von unserem Werksservice ausgetauscht werden.

 Es dürfen nur Sicherungen mit den in den technischen Daten angegebenen Stromwerten, Spannungswerten, Abschaltcharakteristiken und Abschaltkapazitäten eingesetzt werden.

Anzeige bei ausgelösten Sicherungen

Falls der TELARIS 0701/0702 während der Messung die unten beschriebenen Messwerte anzeigt, hat die jeweilige Sicherung ausgelöst.

 Die Sicherung muss ersetzt und das Messgerät anschließend überprüft werden, dazu muss das Messgerät ins Werk eingeschickt werden.

Keine Funktion und Anzeige des Gerätes beim Einstecken in eine funktionsfähige Netzsteckdose:

- Sicherung F1 hat ausgelöst.

In der Funktion "RPE":

Anzeige >20.0 Ohm trotz direkter Verbindung der Messleitung "Sonde" (2) mit dem Schutzleiterkontakt der Prüfsteckdose (3) oder der blauen Buchse "PE" (5):

- Sicherung F2 hat ausgelöst.

In der Funktion "IEA":

Anzeige <0.20 mA trotz direktem Kurzschluss der blauen Buchse "PE" (5) und der roten Buchse "L/N" (4):

- Sicherung F2 hat ausgelöst.

Beschreibung der verwendeten Sicherungen

Sicherung F1 (im Gerät eingebaut)

Typ F 0,1 A/250 V, 5 x 20 mm

Netzeingangssicherung

Sicherung F2 (im Fach auf der Geräterückseite)

Typ F 0,5 A/250 V, 6,3 x 32 mm.

Eingangssicherung für die Messkreise Schutzleiterwiderstand (RPE) und Ersatzableitstrom (IEA)

Wartung

Das Prüfgerät benötigt bei einem Betrieb gemäß der Bedienungsanleitung keine besondere Wartung.

Reinigung

Sollte das Gerät durch den täglichen Gebrauch schmutzig geworden sein, kann es mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Haushaltsreiniger gesäubert werden.

Kalibrierintervall

Um die angegebenen Genauigkeiten der Meßergebnisse zu erhalten, muß das Gerät regelmäßig durch unseren Werksservice kalibriert werden. Wir empfehlen ein Kalibrierintervall von einem Jahr. Bei häufigem Einsatz des Gerätes bzw. bei Anwendungen unter rauen Bedingungen sind kürzere Fristen zu empfehlen. Sollte das Gerät wenig benutzt werden, so kann das Kalibrierintervall auf bis zu 3 Jahre verlängert werden.

Technische Daten

Funktion Schutzleiterwiderstand (RPE)

nach DIN VDE 0413, Teil 4, EN 61557-4, DIN VDE 0404 Teil 2

Anzeigebereich:0,05 Ω ... 19,99 Ω
Messbereich:0,1 Ω ... 1,99 Ω
Auflösung:0,01 Ω
Genauigkeit: \pm (10% v.M. + 3 Digits)
Grenzwerte:0,3 Ω und 1,0 Ω
Prüfstrom: \geq 200 mA AC/50 Hz (Wechselstrom), an 2 Ω
Prüfspannung:ca. 19,0 V AC
Messzeit:dauernd

Funktion Isolationswiderstand (RISO)

nach DIN VDE 0413, Teil 2, EN 61557-2, DIN VDE 0404 Teil 2

Anzeigebereich:0,1 M Ω ... 250 M Ω
Messbereich:0,1 M Ω ... 199,9 M Ω
Auflösung:0,01 M Ω / 0,1 M Ω /1 M Ω
Genauigkeit: \pm (10% v.M. + 3 Digits)
Grenzwerte:0,25/0,3/0,5/1,0 und 2,0 M Ω
Prüfspannung:500 V DC (Gleichspannung)
.....+ 50 % / – 0 % (nach DIN VDE 0413, Teil 2)
Nennstrom:> 1 mA bei 500 k Ω Lastwiderstand
Kurzschlussstrom:ca. < 4 mA
Messzeitca. 2 Minuten

Funktion Ersatzableitstrom (IEA)

nach DIN VDE 0701-0702, DIN VDE 0404 Teil 2

Anzeigebereich:0,20 mA ... 19,99 mA
Messbereich:0,25 mA ... 19,00 mA
Auflösung:0,01 mA
Genauigkeit: \pm (10% v.M. + 3 Digits)
Grenzwerte:0,5/ 3,5/7 und 15 mA
Prüfspannung:< 50 V AC, 50 Hz
Kurzschlussstrom:< 3,5 mA
Messzeit:dauernd

Funktion Berührungsstrom (IB)

nach DIN VDE 0701-0702, Teil 1, DIN VDE 0404 Teil 2

Anzeigebereich:0,01 mA ... 1,999 mA
Messbereich:0,1 mA ... 1,99 mA
Auflösung:0,001 mA
Genauigkeit:± (10% v.M. + 3 Digits)
Grenzwerte:0,25 und 0,5 mA
Innenwiderstand:ca. 2 kΩ
Crestfaktor:< 4
Frequenzbereich:0...100 kHz
Frequenzgang:entspr. Schaltung A1, DIN VDE 0411, EN 61010-1

Funktion Schutzpegelmessung (U_{Schutz}pegel)

Anzeigebereiche:50 ... 500 V DC (Gleichspannung)
.....31 ... 312 V AC (Wechselspannung)
Berechnung: $U_{AC}=U_{DC}/1,6$
Messbereich:50 ... 500 V DC (Gleichspannung)
Auflösung:1 V
Genauigkeit:± (10% v.M. + 3 Digits)
Prüfspannung:ca. 500 V DC (Gleichspannung)
Prüfstrom:> 1 mA
Messzeit:ca. 15 Sekunden

Funktion Schutzleiterstrom (I_{PE}) und Differenzstrom (I_Δ)

nach DIN VDE 0701-0702, Teil 1, DIN VDE 0404 Teil 2

nur mit Zubehör Schuko-Messadapter (optional)

Anzeigebereich:0,1 mA ... 19,99 mA
Messbereich:0,25 mA ... 19,00 mA
Auflösung:0,001 mA/0,01 mA
Genauigkeit:± (5% v.M. + 3 Digits)
Grenzwerte:3,5 mA
Frequenzbereich40 Hz...100 kHz
Crestfaktor:< 4

Funktion Laststrom (I_{Last})

nur mit Zubehör Schuko-Messadapter (optional)

Anzeigebereich:0,1 A ... 16,00 A
Messbereich:0,1 A ... 16,00 A
Auflösung:0,01 A
Genauigkeit:± (5% v.M. + 3 Digits)
Frequenzbereich45 Hz...65 Hz
Crestfaktor:< 4

Funktion externe Strommessung (IEXT)

nur mit Zubehör Stromzangenadapter (optional)

(die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf den Messeingang)

Anzeigebereich:0,25 mA ... 19,99 mA

Messbereich:0,25 mA ... 19,00 mA

Auflösung:0,01 mA

Genauigkeit:± (5 % v.M. + 3 Digits)

Grenzwerte:3,5 mA

Frequenzbereich45 Hz...65 Hz

Crestfaktor:< 4

Allgemeine Technische Daten

Anzeige:3 1/2-stellige, digitale LC-Anzeige

Temperaturbereiche

Referenztemperaturbereich: ..+23 °C (± 2 °C), 40...60 % rel. Feuchte

Betriebstemperatur:0 °C ... + 40 °C, max. 85 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Lagertemperatur:-20 °C ... + 60 °C, max. 85 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Messwertspeicher:600 Messwerte, dies entspricht ca. 150 Prüflingen
(bei 3 Messungen pro Prüfling)

Schnittstelle:Infrarot RS-232

Parameter9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stoppsbit, keine Parität

Schutzart:IP40

Schutzklasse:II

Gebaut nach:DIN VDE 0411, Teil 1, EN 61010-1,

.....DIN VDE 0404, Teile 1, 2

.....DIN VDE 0413, Teile 1,2,4

.....DIN VDE 0701-0702

Fremdspannungsfest:300 V AC/DC (dauernd)

.....600 V AC/DC (bei Isolationsmessung für 1 min)

Überspannungskategorie:CAT II/300 V

Verschmutzungsgrad:2

Stromversorgung:230 V +10 % - 15 %, 50 Hz (± 1 %)

Leistungsaufnahme:max. 15 VA

Eingebaute Sicherungen:F1: Typ F 0,1 A/250 V, 5 x 20 mm

.....F2: Typ F 0,5 A/250 V, 6,3 x 32 mm

Abmessungen:300 x 105 x 75 mm (B x H x T)

Gewicht:ca. 1,3 kg

Schuko-Messadapter (Option)

Messfunktionen:Schutzleiterstrom, Differenzstrom, Laststrom

Ausgang:0...1 V AC

Schutzleiter und Differenzstrom

Anzeigebereich:0,25 mA ... 19,99 mA

Messbereiche:0,25 mA ... 19,00 mA

Genauigkeit: \pm (5% v.M. + 50 μ A)

Frequenzbereich:.....40 Hz...100 kHz

Frequenzgang:entspr. Schaltung A1, DIN VDE 0411

Laststrom

Anzeigebereich:0,1 A ... 19,99 A

Messbereich0,1 A ... 16,00 A

Genauigkeit: \pm (5% v.M. + 0,03 A)

Frequenzbereich:.....45...65 Hz

Ausgangsstrom:.....max. 16 A

Einschaltdauer:max. 30 Minuten (bei 16 A)

Allgemeine Technische Daten

Temperaturbereiche

Referenztemperaturbereich: ..+23 °C (\pm 2 °C), 40...60 % rel. Feuchte

Betriebstemperatur:0 °C ... + 40 °C, max. 85 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Lagertemperatur:-20 °C ... + 60 °C, max. 85 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)

Schutzart:IP40

Schutzklasse:II

Gebaut nach:DIN VDE 0411, Teil 1, EN 61010-1, DIN VDE 0404, Teile 1, 2,

.....DIN VDE 0701-0702

Überspannungskategorie:CAT II/300 V

Verschmutzungsgrad:2

Stromversorgung:230 V +10 % - 15 %, 50 Hz

Leistungsaufnahme:max. 5 VA

Eingebaute Sicherung:F1: Typ T 0,2 A/250 V, 5 x 20 mm

Abmessungen:200 x 100 x 50 mm (B x H x T)

Gewicht:ca. 600 g

Qualitätszertifikat • Certificate of Quality

Certificat de Qualité • Certificado de calidad

D

Die BEHA-AMPROBE GmbH bestätigt hiermit, dass das erworbene Produkt gemäß den festgelegten Beha Prüf-anweisungen während des Fertigungsprozesses kalibriert wurde. Alle innerhalb der BEHA-AMPROBE GmbH durchgeführten, qualitätsrelevanten Tätigkeiten und Prozesse werden permanent durch ein Qualitäts-managementsystem nach ISO 9000 überwacht.

Die BEHA-AMPROBE GmbH bestätigt weiterhin, daß die während der Kalibrierung verwendeten Prüfeinrichtungen und Instrumente einer permanenten Prüfmittelüberwachung unterliegen. Die Prüfmittel und Instrumente werden in festgelegten Abständen mit Normalen kalibriert, deren Kalibrierung auf nationale und internationale Standards rückführbar ist.

GB

The BEHA-AMPROBE GMBH Group confirms herein that the unit you have purchased has been calibrated, during the manufacturing process, in compliance with the test procedures defined by BEHA-AMPROBE GMBH. All BEHA-AMPROBE GMBH procedures and quality controls are monitored on a permanent basis in compliance with the ISO 9000 Quality Management Standards.

In addition, the BEHA-AMPROBE GMBH Group confirms that all test equipment and instruments used during the calibration process are subject to constant control. All test equipment and instruments used are calibrated at determined intervals, using reference equipment which has also been calibrated in compliance with (and traceable to) the calibration standards of national and international laboratories.

F

Le groupe BEHA-AMPROBE GMBH déclare que l'appareil auquel ce document fait référence a été calibré au cours de sa fabrication selon les procédures de contrôle définies par BEHA-AMPROBE GMBH. Toutes ces procédures et contrôles de qualité sont régis par le système de gestion ISO 9000.

Le groupe BEHA-AMPROBE déclare par ailleurs que les équipements de contrôle et les instruments utilisés au cours du processus de calibration sont eux-mêmes soumis à un contrôle technique permanent.

Ces mêmes équipements de contrôle sont calibrés régulièrement à l'aide d'appareils de référence calibrés selon les directives et normes en vigueur dans les laboratoires de recherche nationaux et internationaux.

E

El grupo BEHA-AMPROBE GMBH declara que el producto adquirido ha sido calibrado durante la producción de acuerdo a las instrucciones de test BEHA-AMPROBE GMBH. Todos los procesos y actividades llevados a cabo dentro del grupo BEHA-AMPROBE GMBH en relación con la calidad del producto son supervisados permanentemente por el sistema ISO 9000 de control de calidad.

Adicionalmente, el grupo BEHA-AMPROBE GMBH constata que los equipos e instrumentos de prueba utilizados para la calibración también son sometidos a un permanente control. Estos equipos e instrumentos de prueba son a su vez calibrados en intervalos regulares valiéndose de equipos de referencia calibrados de acuerdo a directivas de laboratorios nacionales e internacionales.



BEHA-Amprobe GmbH

In den Engematten 14
79286 Glottertal/Germany
Tel.: +49 (0) 76 84/80 09-0
Fax: +49 (0) 76 84/80 09-410
Techn. Hotline: +49 (0) 76 84/80 09-429
internet: <http://www.beha.com>
internet: <http://www.amprobe.eu>

IQ NET

AENOR Spain AFAQ France AIB-Vincotte Inter Belgium APCER Portugal BSI United Kingdom CSIQ Italy
CQS Czech Republic DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil IRAM Argentina JQA Japan
KEMA Netherlands KSA-QA Korea MSZT Hungary NCS Norway NSAI Ireland ÖQS Austria PCBC Poland
PSB Singapore QAS Australia QMI Canada SFS Finland SII Israel JQA Japan SIQ Slovenia SIS-SAQ Sweden
SQS Switzerland

IQNet is represented in the USA by the following IQNet members: AFAQ, AIB-Vincotte Inter, BSI, DQS, KEMA, NSAI and QMI

Product:

Ser-No.:

Visit www.Amprobe.eu for:

- Catalog
- Application notes
- Product specifications
- User manual



Please Recycle